


dji MIC MINI 2S

Stručný průvodce


v1.0




TX




RX





A



RX ✓



TX

B**C**





Zařízení OsmoAudio


Další kompatibilní zařízení:
Seznam kompatibilních zařízení
OsmoAudio




<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>









<https://s.dji.com/guide137>



TX



RX



TX (Vysílač)

1. Stavový LED indikátor nahrávání
2. Stavový LED indikátor systému
3. Tlačítko napájení
4. Tlačítko pro propojení

RX (Přijímač)

1. Tlačítko napájení
2. Otočný volič
3. Spona
4. Stavový LED indikátor přijímače
5. Stavový LED indikátor vysílače
6. 3,5mm audio výstup
7. Tlačítko pro párování
8. Rozšiřující port
9. Datový port (USB-C)



DJI PODPORA

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Tento obsah se může změnit bez předchozího upozornění.

DJI je ochranná známka společnosti DJI.

Copyright © 2026 DJI. Všechna práva vyhrazena.



YCBZSS00389903