


DJI MIC MINI 2S

Stručný sprievodca


v1.0




TX




RX





A



RX ✓



TX

B**C**





Zariadenie OsmoAudio


Ďalšie kompatibilné zariadenia:
 Zoznam kompatibilných zariadení
 OsmoAudio




<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>










<https://s.dji.com/guide137>



TX



RX



TX (Vysielač)

1. Stavový LED indikátor nahrávania
2. Stavový LED indikátor systému
3. Tlačidlo napájania
4. Tlačidlo pre prepojenie

RX (Prijímač)

1. Tlačidlo napájania
2. Otočný volič
3. Spona
4. Stavový LED indikátor prijímača
5. Stavový LED indikátor vysielača
6. 3,5mm audio výstup
7. Tlačidlo pre párovanie
8. Rozširujúci port
9. Dátový port (USB-C)



DJI PODPORA

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Tento obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
DJI je ochranná známka spoločnosti DJI.
Copyright © 2026 DJI. Všetky práva vyhradené.



YCBZSS00389903